

Valvola di comando degli ugelli di raffreddamento dei pistoni -N522-: stacco e riattacco

Stacco



Avvertenza

Mettere uno straccio sotto il supporto degli aggregati secondari per fargli assorbire l'olio motore che fuoriesce.

- Staccare il connettore elettrico -freccia- dalla valvola di comando degli ugelli di raffreddamento dei pistoni -N522-.
- Svitare la vite -1- e rimuovere la valvola di comando degli ugelli di raffreddamento dei pistoni -N522--2-.

Rimontaggio

Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa a quella dello stacco, attenendosi a quanto segue:



Avvertenza

t Sostituire gli O-ring.

Per evitare perdite di olio, la valvola di comando degli ugelli di raffreddamento dei pistoni -N522- va subito inserita nell'apposito foro.

- Controllare il livello dell'olio →.

Coppie di serraggio

→ [Capitolo „Pressostato dell'olio / regolazione della pressione dell'olio \(vista d'insieme\)“](#)

