



Software di diagnostica per VW-Audi Group Cars

[Negozio](#) [Info](#) [F.AQ](#) [download / aggiornamento](#) [manuale](#)
[Aggiornamenti](#) [Letteratura](#)



881 Sumneytown Pike, Lansdale PA 19446, USA

Ricerca

[Casa](#)

[Prodotti](#)

[VAG-COM](#)

[Supporto](#)

[auto Info & Procedure](#)

[corrispondenza Remote Control](#)

Telecomando corrispondenza

Aggiornato 4 ottobre 2010

Ross-Tech non è responsabile per danni o problemi che possono derivare dal seguire queste istruzioni. Essi devono essere utilizzate a proprio rischio. Come sempre, si dovrebbe fare riferimento ad un [manuale di riparazione](#) per il vostro veicolo!

Questa procedura descrive come abbinare i nuovi telecomandi a radiofrequenza per molti veicoli VW / Audi. Questo non mostra come abbinare i componenti Immobilizzatore, Altri punti all'ordine del [Car Info e procedure pagina](#) per farlo.

Procedura per la corrispondenza telecomandi a radiofrequenza per molti veicoli VW e Audi:

Controllare il [Ross-Tech Wiki](#) in procedure diagnostiche per le istruzioni specifiche per il vostro veicolo.

Raccogliere tutti i telecomandi che si desidera abbinare. Inserire una chiave nel cruscotto e accenderlo.

[Selezionare]

[46 - Cent. Conv.]. o **[35 - Cent. Blocco]** (a seconda di quale sia applicabile alla macchina, come si trova [qui](#)) **[Adaptation - 10]** specificare il canale "01" (Potrebbe essere il canale "21" in alcuni modelli Audi). **[Read]** Questo mostrerà il numero di telecomandi attualmente memorizzati in "Stored Value". Inserisci il tuo numero totale di chiavi fino ad un massimo di 4 (comprese le chiavi esistenti) in "New Value" **[Test]** Verificare che il numero in "Test Value" è corretta. **[leggi]**

Quindi premere e tenere premuto (per almeno un secondo) il pulsante UNLOCK sul fob, momento in cui verrà appreso. Se stai programmando più di una pressa fob e tenere premuto il pulsante UNLOCK sul secondo fob per un secondo, premere e tenere premuto il pulsante UNLOCK sul terzo fob per un secondo, ecc Si dispone di un totale di 15 secondi per fare tutto .

L'auto può dare una sorta di riconoscimento, come ogni tasto è appreso (luci flash, segnale acustico corno, ecc)

Se la procedura precedente non funziona (né Canale 01 Canale 21, né sono disponibili),

seguire questa procedura:

Inserire una chiave di lavoro (di età) l'accensione e girare in posizione ON (non avviare l'automobile).

[Selezionare]

[46 - Cent. Conv.]. o **[35 - Cent. Chiusura]** (a seconda di quale sia applicabile alla macchina, come si trova [qui](#))

[Meas. Blocchi - 08]

Inserisci gruppo "003" (può essere gruppo "007" in alcuni veicoli)

[Vai!]

Il valore nel campo 2 mostra quanti telecomandi sono stati accoppiati e in cui le posizioni di memoria (ad esempio, "0001" indica 1 trasmettitore in posizione 1).

Bloccare la macchina dall'esterno con la chiave nuova, senza eguali nella serratura della porta lato guida. Potrebbe essere necessario tenere la chiave in posizione di sblocco mentre fate il passo successivo.

Premere il pulsante UNLOCK sul nuovo tasto entro 5 secondi abbastanza spesso per raggiungere la prossima posizione di memoria (quindi, se il valore del campo 2 era 0001, è necessario premere il pulsante della nuova chiave di sblocco due volte, per mettere la nuova chiave in posizione di memoria 2) ..

L'auto può dare una sorta di riconoscimento in quanto il tasto viene premuto (luci flash, segnale acustico corno, ecc)

Attendere 5 secondi e premere il pulsante di sblocco sulla nuova chiave per sbloccare la porta.

Girare la chiave su OFF e rimuovere la vecchia chiave. Premere bloccare e sbloccare con la nuova chiave.

Inserire la nuova chiave d'accensione e ruotare in posizione ON (non avviare l'automobile).

[Selezionare]

[46 - Cent. Conv.]. o **[35 - Cent. Chiusura]** (a seconda di quale sia applicabile alla macchina, come si trova [qui](#))

[Meas. Blocchi - 08]

Inserisci gruppo "003"

[Vai!]

Il valore nel campo 2 dovrebbe indicare 0011 nell'esempio utilizzato, mostrando la vecchia chiave ancora compensata in posizione 1 e la nuova chiave compensata in posizione 2. Assicurarsi che le nuove chiavi sono sempre codificati in posizioni di memoria libera (dove c'è uno zero nel Gruppo 003, campo 2). Se si utilizzano posizioni occupate (distinguibili da un "1"), il trasmettitore precedentemente codificato a questa posizione non funzionerà più.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario cancellare telecomandi abbinati esistenti utilizzando la seguente procedura:

[Selezionare]

[46 - Cent. Conv.]. o **[35 - Cent. Chiusura]** (a seconda di quale sia applicabile alla macchina, come si trova [qui](#))

[Adaptation - 10]

Inserisci il canale "00"

[Leggi]

[leggi]

Quando il prompt chiede se siete sicuri di voler salvare un valore da 0 a Canale 00, fare clic su [Si]

Dopo questo modo, saranno abbinati senza telecomandi. È necessario seguire la procedura sopra appropriata per soddisfare tutti i telecomandi.

[Casa](#)

[Prodotti](#)

[VAG-COM](#)

[Supporto](#)

[auto Info & Procedure](#)

[corrispondenza Remote Control](#)