

Vai al contenuto

Negozi Info F. AQ Scarica / aggiornamento manuale Aggiornamenti Letteratura

Cerca:



1.9I TDI PD-(BRM)

Da Ross-Tech Wiki

Contenuto

- 1 Coding
- 2 Adattamento
- 3 Impostazione di base
 - 3,1 Kick Down

Coding

Adattamento

Impostazione di base

Kick Down

Prerequisiti:

- Accensione su ON
- Motore OFF
- Sistema di tensione almeno 11,0 V.

[Selezionare]

[01 - Motore]

[Impostazioni di base - 04]

Gruppo 063 [! Vai] . attivare l'impostazione di base [ON / OFF / Avanti] . Premere il pedale al pavimento e tenerlo premuto per loro almeno 2 secondi Osservare campo 4, una volta che l'adattamento sia fatto con successo lo deve dimostrare "ADP OK".. [Fatto, Indietro] [Controller Chiudere, Go Back - 06]

- Interruttore di accensione su OFF.

Estratto da " [http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/1.9l_PD-TDI_\(BRM\)](http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/1.9l_PD-TDI_(BRM)) "

Categoria : Motori | Motori Diesel

Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.