



# Audi A5 (8T), freno di stazionamento

Da Ross-Tech Wiki

## Contenuto

- 1 Impostazioni di base
  - 1,1 Attenzione!
  - 1,2 freno aperto parcheggio posteriore
  - 1,3 freno Chiudere parcheggio posteriore
  - 1,4 Funzione di prova

## Impostazione di base

### Attenzione!

- Non eseguire alcuna di queste impostazioni di base, mentre i freni sono smontati! Apertura, chiusura, test di funzionalità, e in caso contrario ciclismo i freni di stazionamento elettronico deve essere fatto solo con le pastiglie e pinze correttamente installato sui rotori.
- Si prega di seguire le procedure ESATTAMENTE. C'è una ragione per ogni passo. Se si salta prerequisiti o altri passaggi qui, è probabile siano soggetti a "problemi" per le quali non esistono risoluzioni documentato, nel qual caso non saremo in grado di aiutarvi a risolvere.
- Si consiglia vivamente di eseguire una completa Auto-Scan prima cosa da verificare eventuali anomalie preesistenti! Ci sono state diverse segnalazioni di officine di riparazione di danneggiare il sistema elettronico di freno di stazionamento quando si cerca di fare freni posteriori, ma non dice il cliente e l'invio della macchina fuori dalla porta.

## Aprire freno di stazionamento posteriori

### Prerequisiti:

- Collegare un caricabatterie come da manuale di riparazione.
- Ciclo il freno di stazionamento, poi OFF prima.

### [Selezionare]

### [53 - freno di stazionamento]

### [Impostazioni di base - 04]

Gruppo 007 [Go!] Le pinze dei freni si aprirà, permettendo le pastiglie da cambiare. [Fatto, Indietro]  
[Controller Chiudere, Go Back - 06] È normale che il LED del interruttore freno di stazionamento e la

spia sul quadro strumenti a lampeggiare velocemente, a questo punto.

*I pistoncini della pinza non tornare indietro nella pinza, questo è normale. Lo strumento di scansione può essere scollegata ed accensione spegne mentre riparazioni meccaniche vengono effettuate.*

## **Chiudere freno di stazionamento posteriori**

### **Prerequisiti:**

- Collegare un caricabatterie come da manuale di riparazione.

**[Selezionare]**

**[53 - Freno]**

**[Impostazioni di base - 04]**

Gruppo 006 **[Go!]** Le pinze dei freni sarà quindi chiudere. **[Fatto, Indietro] [Controller Chiudere, Go Back - 06]** Il LED dello switch freno di stazionamento e la spia sul quadro strumenti probabilmente continuerà a lampeggiare velocemente. Questo dovrebbe fermarsi dopo ciclismo il freno di stazionamento, poi OFF.

## **Funzione di prova**

### **Prerequisiti:**

- Ciclo il freno di stazionamento, poi OFF prima.

**[Selezionare]**

**[53 - Freno]**

**[Impostazioni di base - 04]**

Gruppo 010 **[Go!]** Le pastiglie dei freni sono ora di apertura e chiusura per 3 volte. Attendere 30 secondi dopo l'i freni smettere di fare rumore. **[Fatto, Indietro] [ Chiudere controller, Go Back - 06]**

Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.