



VW Beetle (1Y) Elettronica tetto

Da Ross-Tech Wiki

Contenuto

- 1 Lettura tetto Elettronica condizioni contrattuali Cambia, Top Electric Power
- 2 Aprire la parte superiore
- 3 Chiusura in cima
- 4 Video link

Letture Elettronica tetto Interruttore condizioni, Top Electric Power

Blocco misurazione Gruppo 001 (Top in posizione chiusa e bloccata)

Il campo 3	X	Campo 4	Dati
0 0 X 1 1 0		0 0 1 0 0 1	F323
			F324
			Non utilizzati, sempre "0"
			F325
			F326
			Non utilizzati, sempre "0"
	X		
			F171 (posizione di tetto aperto)
			F171 (posizione tetto chiuso)
			F202
			Non utilizzati, sempre vuoto
			F328
			Non utilizzati, sempre "0"

Blocco misurazione Gruppo 001 (Top in posizione aperta e chiusa)

Il campo 3	X	Campo 4
0 0 X 0 0 1		0 1 0 0 1 0

L'apertura in alto

- Top chiuso e bloccato, campo 3: 00 110
- Top chiuso e bloccato, ha presentato 4: 001001
 - nessun avviso, se guidato come questo

- Top chiuse e aperte, campo 3: 00 010
- Top chiuse e aperte, campo 4: 001001
 - Interruttore F202 va da "1" a "0"

- Top appena iniziando ad aprire, campo 3: 00 000
- Top appena iniziando ad aprire, campo 4: 001001
 - F171 Top interruttore cambia posizione da "1" a "0" (stato di posizione di chiusura)

- Top circa il 90% aperto, campo 3: 00 001
- Top circa il 90% aperto, campo 4: 001001
 - F171 Top interruttore cambia posizione da "0" a "1" (stato di posizione aperta)

- Top completamente aperto, serrature in alto cominciano a ciclo, campo 3: 00 001
- Top completamente aperto, serrature in alto cominciano a ciclo, campo 4: 000000
 - F325 e F325 cambia da "1" a "0"

- Top completamente aperto, serrature capote completamente in bici, campo 3: 00 001
- Top completamente aperto, serrature capote completamente in bici, campo 4: 010010
 - F326 e F324 passare da "0" a "1"
 - nessun avviso, se guidato come questo

- Cliente installa copertura di avvio sopra la parte superiore, campo 3: 01 001
- Cliente installa copertura di avvio sopra la parte superiore, campo 4: 010010
 - F328 passa da "0" a "1" una volta installato.

Chiusura in cima

- Top aperto e bloccato, campo 3: 00 001
- Top aperto e bloccato, campo 4: 010010
 - nessun avviso, sicuro di guidare

- Open top e lo sblocco, campo 3: 00 001
- Open top e lo sblocco, campo 4: 000000
 - Top blocco del ciclo dei motori dietro i sedili posteriori

- Top campo aperto e sbloccato per la chiusura, 3: 00 001
- Top aperto e sbloccato per la chiusura, campo 4: 001001
 - Top blocca completamente i loro cicli di posizione di sblocco, alto non inizia a muoversi ora

- Top andando verso la posizione di chiusura, campo 3: 00 000
- Top andando verso la posizione di chiusura, campo 4: 001001

- Top circa il 90% chiusi, campo 3: 00 010
- Top circa il 90% chiusi, campo 4: 001001

- Top chiuso e bloccato, campo 3: 00 110
- Top chiuso e bloccato, ha presentato 4: 001001

Video link

<http://www.youtube.com/watch?v=VWTrK8-BxpM>

Estratto da " [http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Beetle_\(1Y\)_Roof_Electronics](http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Beetle_(1Y)_Roof_Electronics) "



Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.