



VW Polo (6N) Obiettivo di controllo fari

Da Ross-Tech Wiki

(Reindirizzamento da VW Lupo (6E/6X) Controllo del proiettore)

Contenuto

- 1 Coding
- 2 Impostazione di base
 - 2,1 fari Regolazione

Coding

- 00001 = VW Lupo (6E/6X)
- 00002 = VW Polo (6N)
- 00010 = Skoda Fabia (6Y)
- 00012 = Seat Ibiza / Cordoba (6L)

Impostazione di base

Regolazione del faro

[Selezionare]

[55 - Gamma Xenon]

[Impostazioni di base - 04]

Gruppo 001 [! Vai]

- Il mis. campo blocco ora indica "Wait" e dovrebbe passare a "Regolazione Fari" e poi (questo può richiedere fino a 10 secondi).
- Regolare i fari con le loro viti di regolazione manuale come riferimento contro un bersaglio adatto mira.

Gruppo 002 [Go!]

- La regolazione dovrebbe essere imparato.

[Fatto, Indietro]

[Controller Chiudere, Go Back - 06]

Estratto da " [http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Polo_\(6N\)_Headlight_Aim_Control](http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Polo_(6N)_Headlight_Aim_Control) "

Se non diversamente specificato, tutti i contenuti di questo sito è copyright © 2000-2010 da Ross-Tech LLC. Tutti i diritti riservati.

"VCD" è un marchio registrato di Ross-Tech, LLC.

Ross-Tech non è affiliato con il Gruppo Volkswagen in alcun modo.