






Trainer Luxury Segment

Volkswagen Phaeton

Climatizzatore







Paletta di accumulo

Ricircolo



Sbrinamento

Paletta aria calda ant.

Paletta raffreddamento

Paletta aria calda post.
sx e dx


Paletta aria fredda post.
sx e dx





DESTRA


Paletta di chiusura sbrinamento e
bocchette zona torace davanti a dx





Distribuzione aria

Climatizzatore con servomotori

- Aspirazione aria fresca
- Aspirazione ricircolo
- Pozzetto anteriore sx/dx
- Pozzetto/ montante centrale post. sx/dx
- Console centrale post. riscald. sx/dx
- Console centrale post. raffredd. sx/dx
- Bocchetta persona anterioree sx/dx
- Sbrinamento
- Bocchetta persona centrale
- Miscelazione aria fredda persona centro









Aereazione indiretta

Sensore di temperatura
diffusore centrale G191



V 110 Bocchette centrale sinistra

V 213 Ventilazione
indiretta


V 111 Bocchette centrale destra

Aria calda
dal climatizzatore

Aria fredda
dal climatizzatore




Z 43



G 310

Cassetta di distribuzione posteriore destra






Climatizzatore


Distribuzione aria

Vista generale distribuzione aria scatola climatizzatore




Climatizzatore

Distribuzione aria





Vano
posteriore





Barra climatizzatore




Display con tasti funzione



barra menu principale






1 + 8 = Temperatura
2 + 7 = Funzione automatica
3 = Sbrinamento

4 = Sincronizzazione
5 = Ricircolo
6 = Lunotto termico

Comandi

Barra menù principale



10 = Tasto climatizzatore AC

14 = Menu impostazioni (chiave)

16 = Reset

22 = Manopola/Pulsante

Climatizzatore

Comandi

Assegnazione dei tasti menù principale



Tasti funzione da 1 a 6 per la distribuzione aria manuale

Econ = potenza compressore off / on

Altro = passa ad altre funzioni nel menu inferiore climatizzatore

Climatizzatore

Comandi

Impostazione nel menù principale

Impostazione manuale



Impostazione automatica





Indicazione a display al momento dell'identificazione chiave

