



# Trainer Luxury Segment

## Volkswagen Phaeton

### Autotelaio




# AUTOTELAIO STERZO



# Autotelaio

## Sterzo

### Panoramica





# Autotelaio

Sterzo

Piantone guida






# Autotelaio

Sterzo

## Piantone guida - Regolazione meccanica






# Autotelaio

Sterzo

## Piantone guida - Regolazione elettrica






# Autotelaio

Sterzo

## Piantone guida - Regolazione elettrica

### Panoramica di sistema






# Autotelaio

Sterzo


## Regolazione elettrica del piantone guida (ELV)



# Autotelaio

## Sterzo

### Servotronic






# Autotelaio

Sterzo

## Curve caratteristiche Servotronic






# Autotelaio

Sterzo

## Servotronic - Panoramica di sistema






# Autotelaio

Sterzo

Servotronic - Posizione neutra






# Autotelaio

Sterzo

Servotronic - Posizione neutra - Valvola rotante a saracinesca




Pompa

Cilindro operatore

destro

sinistro



Pompa

Tutti gli spigoli pilota aperti






# Autotelaio

Sterzo

Servotronic - Posizione operativa - Sterzata a sinistra

Rotazione del cassetto rotante  
contro la bussola di comando




Direzione di  
marcia



# Autotelaio

Sterzo

Servotronic - Posizione operativa - Manovra






# Autotelaio

Sterzo

Servotronic - Posizione operativa - Sterzata a destra

Rotazione del cassetto rotante  
contro la bussola di comando




Direzione di  
marcia



# Autotelaio

Sterzo

## Servotronic - Posizione operativa - Marcia veloce






# Autotelaio

Sterzo

## Servotronic - Curva caratteristica - Corrente di comando



In caso di avaria del segnale velocità

Durante la marcia mantenimento zona di regolazione

Dopo il riavviamento curva di marcia veloce



# AUTOTELAIO STERZO FINE

