

Fox Europa**Schema elettrico****N. 38 / 1****04.2010**

ABS con bloccaggio elettronico del differenziale (EDS), controllo elettronico della trazione (ASR) e controllo elettronico della stabilità (ESP)

dal novembre 2004


Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 2

Batteria, Motorino di avviamento, Alternatore, Regolatore di tensione


- A - Batteria
- B - Motorino di avviamento
- C - Alternatore
- C1 - Regolatore di tensione
- J623 - Centralina del motore
- S162 - Fusibile 1 (30) nel portafusibili batteria
- S163 - Fusibile 2 (30) nel portafusibili batteria
- S177 - Fusibile 5 (30) nel portafusibili batteria
- S179 - Fusibile 7 (30) nel portafusibili batteria
- T1j - Connettore a 1 polo
- T2ak - Connettore a 2 poli, nella zona anteriore del vano motore
- T2ar - Connettore a 2 poli
- T6g - Connettore a 6 poli, nella zona sinistra del vano motore
- 1 - Treccia di massa, batteria/carrozzeria
- 49 - Punto di massa vicino a ..., vicino alla batteria
- 507 - Raccordo filettato (30) sul portafusibili batteria



Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 3



Interruttore di avviamento, Ripartitore di linea del morsetto 30

- D - Interruttore di avviamento
- E1 - Interruttore delle luci
- T8a - Connettore a 8 poli
- T12a - Connettore a 12 poli
- TV2 - Ripartitore di linea del morsetto 30
- B170 - Collegamento positivo 2 (30) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B172 - Collegamento positivo 4 (30) nel fascio di cavi dell'abitacolo




- ws = bianco
- sw = nero
- ro = rosso
- br = marrone
- gn = verde
- bl = blu
- gr = grigio
- li = lilla
- ge = giallo
- or = arancione
- rs = rosa

Fox Europa

Schema elettrico


N. 38 / 4



Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 5




Tasto ASR/ESP, Sensore di giri ruota posteriore destra, Sensore di giri ruota posteriore sinistra, Centralina dell'ABS, Lampadina del regolatore dell'illuminazione degli interruttori e degli strumenti, Valvola di aspirazione ABS ruota posteriore sinistra, Valvola di scarico ABS ruota posteriore destra, Valvola di scarico ABS ruota posteriore sinistra

- E256 - Tasto ASR/ESP
- G44 - Sensore di giri ruota posteriore destra
- G46 - Sensore di giri ruota posteriore sinistra
- J104 - Centralina dell'ABS
- L155 - Lampadina del regolatore dell'illuminazione degli interruttori e degli strumenti
- N134 - Valvola di aspirazione ABS ruota posteriore sinistra
- N135 - Valvola di scarico ABS ruota posteriore destra
- N136 - Valvola di scarico ABS ruota posteriore sinistra
- N225 - Valvola di innesto 1 per la regolazione del comportamento dinamico
- N226 - Valvola di innesto 2 per la regolazione del comportamento dinamico
- T2n - Connettore a 2 poli
- T2o - Connettore a 2 poli
- T6ah - Connettore a 6 poli
- T9k - Connettore a 9 poli, nella zona sinistra del vano motore
- T38b - Connettore a 38 poli
- B510 - Collegamento 1 (sensore giri ruota posteriore destra) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B511 - Collegamento 2 (sensore giri ruota posteriore destra) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B512 - Collegamento 1 (sensore giri ruota posteriore sinistra) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B513 - Collegamento 2 (sensore giri ruota posteriore sinistra) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B517 - Collegamento positivo 5 (15a) nel fascio di cavi dell'abitacolo

Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 6



Centralina dell'ABS, Relè della pompa di recupero dell'ABS, Relè delle valvole elettromagnetiche dell'ABS, Valvola di innesto alta pressione 1 per la regolazione del comportamento dinamico, Valvola di innesto alta pressione 2 per la regolazione del comportamento dinamico, Pompa di recupero dell'ABS


- J104 - Centralina dell'ABS
- J105 - Relè della pompa di recupero dell'ABS
- J106 - Relè delle valvole elettromagnetiche dell'ABS
- N227 - Valvola di innesto alta pressione 1 per la regolazione del comportamento dinamico
- N228 - Valvola di innesto alta pressione 2 per la regolazione del comportamento dinamico
- T6g - Connettore a 6 poli, nella zona sinistra del vano motore
- T11e - Connettore a 11 poli, nella zona sinistra del vano motore
- T38b - Connettore a 38 poli
- V39 - Pompa di recupero dell'ABS
- 614 - Punto di massa 2 nella zona destra del vano motore

- ws = bianco
- sw = nero
- ro = rosso
- br = marrone
- gn = verde
- bl = blu
- gr = grigio
- li = lilla
- ge = giallo
- or = arancione
- rs = rosa

Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 7



Centralina della rete di bordo


- J519 - Centralina della rete di bordo
- T11a - Connettore a 11 poli, nella zona sinistra del vano motore
- T11c - Connettore a 11 poli, nella zona sinistra del vano motore
- T16b - Connettore a 16 poli
- T18b - Connettore a 18 poli
- B163 - Collegamento positivo 1 (15) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B229 - Collegamento (bus High) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B230 - Collegamento (bus Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo

ws = bianco
 sw = nero
 ro = rosso
 br = marrone
 gn = verde
 bl = blu
 gr = grigio
 li = lilla
 ge = giallo
 or = arancione
 rs = rosa

Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 8




Interruttore delle luci dei freni, Interruttore del pedale del freno, Centralina nel quadro strumenti, Centralina della rete di bordo, Quadro strumenti, Spia dell'ABS, Spia ESP/ASR

- F - Interruttore delle luci dei freni
- F47 - Interruttore del pedale del freno
- J59 - Relè di disimpegno del contatto X
- J285 - Centralina nel quadro strumenti
- J519 - Centralina della rete di bordo
- K - Quadro strumenti
- K47 - Spia dell'ABS
- K155 - Spia ESP/ASR
- T4m - Connettore a 4 poli
- T6d - Connettore a 6 poli
- T6s - Connettore a 6 poli
- T18b - Connettore a 18 poli
- T32a - Connettore a 32 poli
- B116 - Collegamento (58d) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B131 - Collegamento (54) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B135 - Collegamento 1 (15a) nel fascio di cavi dell'abitacolo
- B491 - Collegamento positivo (75) nel fascio di cavi dell'abitacolo

Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 9



Fusibile 2 nel portafusibili C, Fusibile 23 nel portafusibili C, Fusibile 24 nel portafusibili C, Fusibile 27 nel portafusibili B, Fusibile 28 nel portafusibili B, Fusibile 38 nel portafusibili B, Fusibile 40 nel portafusibili B

SC2 - Fusibile 2 nel portafusibili C
 SC23 - Fusibile 23 nel portafusibili C
 SC24 - Fusibile 24 nel portafusibili C
 SB27 - Fusibile 27 nel portafusibili B
 SB28 - Fusibile 28 nel portafusibili B
 SB38 - Fusibile 38 nel portafusibili B
 SB40 - Fusibile 40 nel portafusibili B

T16a - Connettore a 16 poli


B618 - Collegamento positivo 13 (30a) nel fascio di cavi dell'abitacolo

* - Presa di diagnosi

Fox Europa

Schema elettrico

N. 38 / 10



Sensore dell'angolo di sterzata, Sensore dell'accelerazione laterale, Sensore di imbardata

G85 - Sensore dell'angolo di sterzata

G200 - Sensore dell'accelerazione laterale

G202 - Sensore di imbardata

T6ag - Connettore a 6 poli

T6ai - Connettore a 6 poli

T16a - Connettore a 16 poli

297 - Collegamento a massa 12 nel fascio di cavi dell'abitacolo

605 - Punto di massa sul piantone dello sterzo, zona superiore

606 - Punto di massa sotto la console centrale, vicino alla leva del cambio

* - Presa di diagnosi